

**PROCEDURE DE MONTAGE:**

- 1) Mettre en place les bouteilles sur châssis ou fixer solidement celle-ci à l'aide de colliers.
- 2) Monter les raccords Rep: ① Mâle 3/8" G x 1/2" JIC sur les vannes avec du Téflon
- 3) Sur la dernière bouteille, mettre en place le bouchon Mâle 3/8" G Rep: ② avec son joint plat
- 4) Monter la prise de pression Rep: ③ sur la sortie de la vanne pilote avec son joint Nylon
- 5) Monter les flexibles de pilotage Rep: ④ de la prise de pression à la première bouteille piloté, puis de bouteilles en bouteilles serrer les raccords avec deux clés plates (étanchéité métal /métal).
- 6) Monter les flexibles de décharges Rep: ⑤
- 7) Mettre les leviers si nécessaire sur les bouteilles principales et monter le déclencheur pyrotechnique.
- 8) **Ne pas oublier d'enlever les goupilles de sécurité pour la mise en service de l'installation**